




didicar® walk'n ride

el pequeño de la familia didicar



+34 900 907 107
www.didicar.es

EN - Safety and Assembly Instructions

- When unpacking your Didicar Walk'n Ride, dispose all plastic packaging.
- Warning: This toy has no brake. Not to be used in traffic, near pools, stairs, motor vehicles, mountains or uneven surfaces.
- Adult supervision is required at all the times.
- Supports up to 25 kg or 55 lb..
- There is a risk of suffocation and/or obstruction due to small parts/plastics.
- Suitable only for children between 10 month and 3 years depending on weight
- Only adults can assemble the Walk'n Ride.
- Please, during assembly, keep away from children.

1. First thing to do. Take the Walk 'n Ride Body **(a)** and put the Seat **(d)** onto it. Then holding the Seat in place with your hand turn the Body over and then using 3 of the Fixing Screws **(e)** fix the Seat to the Body
2. Next repeat the Seat fixing but this time with the Handle Bars **(f)**. The Handle Bars are held on with 4 Fixing Screws **(e)**. Locate the Handle Bars on the front of the Body then holding in place with one hand fix in place with the Screws.
3. Now the Wheels **(b)**. Offer up each Wheel to the legs in turn. Locate the Wheel stub into the hole at the end of each leg. The fitting of the wheels is a push fit. They can be pushed firmly into the sockets by hand. If you cannot push any particular wheel in all the way by hand then push it in as far as you can and then turn the Body the right way up and knock it on the floor 3 or 4 times hard until the wheel is fully in the socket as per the photos 9,10 and 11..
4. Now you can decorate your Walk'n Ride with the stickers **(c)** as you like and enjoy it!

PT - Manual de Segurança e Montagem

- Ao desempacotar o Walk'n Ride desfaça-se de todas as embalagens plásticas.
- Atencão: Este brinquedo não tem freios. Não empregar em áreas com tráfego, perto de piscinas, escadas, automóveis, montanhas e encostas.
- Supervisão de um adulto é necessária em tudo momento.
- Suporta até 25 kgs ou 55 kgs
- Risco de asfixia e / ou bloqueio, pois contém peças/plástico pequenas.
- Recomendado para crianças entre 10 meses e 3 anos, de acordo com o seu peso.
- Somente os adultos podem participar na montagem do Walk'n Ride
- Faz favor, mantenha as crianças longe enquanto se faz a montagem.

ES - Instrucciones de Seguridad y Montaje

- Al desempaquetar su Walk'n Ride deshágase de los embalajes de plástico.
- Atención: Este juguete no tiene freno. No usar en zonas con tráfico, cerca de piscinas, escaleras, vehículos a motor, montañas o pendientes.
- Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento.
- Soporta hasta 25 kg. o 55 lb.
- Riesgo de asfixia y/o obstrucción ya que contiene piezas/plásticos pequeños.
- Recomendado sólo para niños entre 10 meses y 3 años, según su peso.
- Sólo los adultos pueden ensamblar el Walk'n Ride
- Por favor, durante el montaje mantenga alejados a los niños.

1. Lo primero que debe hacer. Tome el cuerpo **(a)** del Didicar® Walk 'n Ride y coloque el asiento **(d)**. A continuación, introduzca en los agujeros los 3 tornillos de fijación **(e)** para asegurar el asiento.
2. Repetir la fijación del asiento, pero esta vez con el manillar **(f)**. El manillar o barras de control, se sujeta al cuerpo con 4 tornillos de fijación **(e)**. Coloque el manillar en la parte delantera del cuerpo con una mano y con la otra apriete los tornillos.
3. Ahora las ruedas **(b)**. Introduzca cada rueda, en su pata correspondiente. Localice el agujero en talón de la rueda en el extremo de cada pata. Para el montaje de las ruedas debes introducir y empujar a mano firmemente. Si usted tiene dificultad para introducir a mano una rueda, compruebe que la ha colocando en la posición correcta, después golpee suavemente contra el suelo 3 o 4 veces hasta que la rueda se haya introducido completamente, acuerdo con las fotos 9, 10 y 11.
4. Ahora ya puede decorar su Walk'n Ride con las pegatinas **(c)** a su gusto y disfrutarlo!

1. A primeiro, leve o corpo **(a)** do Didicar® Walk 'n Ride e coloque o assento **(d)**. Em seguida, apresente os 3 parafusos **(e)** nos orifícios para fixar o assento.
2. Repita a fixação do assento, mas desta vez com o guidão **(f)**. O guidão de pega ou de controlo estão ligados ao corpo com 4 parafusos **(e)**. Coloque o guidão na parte da frente do corpo com uma mão e com a outra apertar os parafusos.
3. Agora as rodas **(b)**. Insira cada roda pata correspondente. Localizar o furo no deslizamento da roda no final de cada pata. Para a montagem das rodas debes introduzir e empurrar a mão com firmeza. Se você tiver dificuldade em inserir a mão uma roda, verifique se você colocou na posição correta, em seguida, toque o chão 3 ou 4 vezes até que a roda está totalmente inserido, de acordo com as imagens 9, 10 e 11
4. Agora você pode enfeitar o seu Walk'n Ride com os adesivos **(c)** a gosto e divirta-se!

la familia didicar



the original

didicar®



Importado por / Imported by: Toycy Toys S.L. CIF: B27797548
Distribuidor Exclusivo / Exclusive distributor: España & Portugal
C/ Príncipe 53, of. 6. 36202, Vigo, España

+34 900 907 107

www.didicar.es